



## CD – Livret 8 pages – Pliage accordéon



Pour un livret 6 pages, les côtes (par page) restent identiques, supprimer seulement la dernière page (la plus à gauche sur le schéma), le verso se retrouvera alors de l'autre côté du livret par rapport au schéma présenté.

Les livrets ne peuvent excéder 14 pages (7 volets).

Attention, ce type de livret ne peut être inséré mécaniquement dans les boîtiers, d'où la facturation d'un surcoût pour habillage manuel.